

PAGE 1

U H	3 7	3 8	3 9	4 0
	7 3	7 4	7 5	7 6

※ 切 替 回 路 は PAGE 2

※ 枠下 赤文字はDMXアドレス番号

4 S / L G L	2 3	2 4	2 5	2 6
	5 9	6 0	6 1	6 2

HB

	2 7	2 8	2 9	3 0
	6 3	6 4	6 5	6 6

	3 3	3 4	3 5	3 6
	6 9	7 0	7 1	7 2

L G L / 4 S

3 S / L G L	7	8	9	1 0
	4 3	4 4	4 5	4 6

HB

	1 3	1 4	1 5	1 6
	4 9	5 0	5 1	5 2

	1 7	1 8	1 9	2 0
	5 3	5 4	5 5	5 6

L G L / 3 S

2 S	1	2	3	4	5	6	7	8	9	1 0	1 1	1 2	1 3	1 4	1 5	1 6	2 S
	2 1	2 2	2 3	2 4	2 5	2 6	2 7	2 8	2 9	3 0	3 1	3 2	3 3	3 4	3 5	3 6	

HB

1 S	1	2	3	4	5	6	7	8	9	1 0	1 1	1 2	1 3	1 4	1 5	1 6	1 S
	5	6	7	8	9	1 0	1 1	1 2	1 3	1 4	1 5	1 6	1 7	1 8	1 9	2 0	

HB

1 B	1	2	3	4	1 B
	1	2	3	4	

L G L	3	4	5	6	L G L
/ 2 B	3 9	4 0	4 1	4 2	/ 2 B

R	1	2	3	4	R G L
	8 2	8 3	8 4	8 5	

L G L	1	2	1 1	1 2	2 1	2 2	3 1	3 2	4 1	4 2	4 3	4 4	4 5	4 6	L G L
	3 7	3 8	4 7	4 8	5 7	5 8	6 7	6 8	7 7	7 8	8 6	8 7	8 8	8 9	

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

COMMAND >

F C 下

1 3	1 4	1 5	1 6
134	135	136	137
9	1 0	1 1	1 2
130	131	132	133
5	6	7	8
126	127	128	129
1	2	3	4
122	123	124	125

誘 導 灯

E X I T
160

客 電

1	2	3	4	5	6
154	155	156	157	158	159

F C 上

2 9	3 0	3 1	3 2
150	151	152	153
2 5	2 6	2 7	2 8
146	147	148	149
2 1	2 2	2 3	2 4
142	143	144	145
1 7	1 8	1 9	2 0
138	139	140	141

L G L R G L

[4 9] [7] [8] [9] [1 0]

1 F R 下

1	2
90	91
3	4
92	93
5	
94	
6	L G L
95	[4 8]

HB

P . S u s

1 3	1 4	1 5	1 6
118	119	120	121

HB

9	1 0	1 1	1 2
114	115	116	117

P . S u s

2	1
99	98
4	3
101	100
5	
102	
6	R G L
[6]	103

HB

C L

1	2	3	4	5	6	7	8
106	107	108	109	110	111	112	113

C L

L G L R G L

[4 7] [5]

2 F R 下

1	2
96	97

C P

1	2	3
79	80	81

C P 直

4
直

L G L 直

5 0
直

2 F R 上

2	1
105	104

COMMAND >