

吊り物ボタン一覧表

名 称	操作方式		ボタン上限寸法		ボタン下限寸法		備 考
	昇降	開閉	mm	尺	mm	尺	
客席吊り物ボタン（プロサス）	電動		7220	23.83	1700	5.61	
上部ティザーパネル	電動		5120	16.9	4805	15.86	下段寸法4800mm
緞帳	電動		5425	17.9	200	0.66	12～34秒12段階速度設定可
引割緞帳	電動	手動	10140	33.46	1720	5.68	W5.5m×H7.95m *引手は上手
ボタン①	電動		9810	32.37	990	3.27	
ボタン② 第1-文字幕	電動		9900	32.67	1340	4.42	W9.5m×H2.5m
第1-ポーターライト	電動		7540	24.88	1410	4.65	
第1-サスライト	電動		7580	25.01	1415	4.67	
ボタン③	電動		9610	31.71	1410	4.65	
ボタン④ 第1-袖幕	電動	手動	10250	33.83	1530	5.05	W1.6m×H7.93m
ボタン⑤ 第2-文字幕	電動		9785	32.29	1230	4.06	W9.5m×H2.5m
第2-ポーターライト	電動		8290	27.32	1170	3.86	
第2-サスライト	電動		7510	24.78	1420	4.69	
ボタン⑥	電動		9985	32.95	1125	3.71	
ボタン⑦	電動		10030	33.1	1370	4.52	
ボタン⑧ 第2-袖幕	電動	手動	10240	33.79	1500	4.95	W1.6m×H7.93m
ボタン⑨ 第3-文字幕	電動		10020	33.07	1360	4.49	W9.5m×H2.5m
ボタン⑩ 第3-サスライト	電動		9010	29.73	1500	4.95	照明兼用（ケーブル取り外し式）
ボタン⑪	電動		9490	31.32	1405	4.64	
ボタン⑫ 第4-サスライト	電動		9960	32.87	1510	4.98	照明兼用（ケーブル取り外し式） 照明機材がある場合は8560mm迄
ボタン⑬ 中割幕	電動	手動	8230	27.16	1120	3.7	W5.5m×H7.95 *引手は上手
ボタン⑭ 第4-文字幕	電動		8230	27.16	1180	3.89	W9.5m×H2.5m
ボタン⑮ アッパーホリライト	電動		8300	27.39	1180	3.89	
ボタン⑯ 予備照明捨吊り	電動		9880	32.6	1380	4.55	
ボタン⑰ 大黒幕	電動	手動	9890	32.63	1280	4.22	W5.5m×H7.95m *引手は上手
ボタン⑱ ホリゾン幕	電動		10020	33.06	1540	5.08	H5.3m×W9.5m
上手東西幕		手動					
下手東西幕		手動					