

六行会パッチレイアウト (DMX)

PAGE 1 1

※ 切替回路は PAGE 2

UH	37	38	39	40
DMX	74	75	76	77

4 S L G L	23	24	25	26	27	28	29	30	33	34	35	36	L G L 4 S
DMX	60	61	62	63	64	65	66	67	70	71	72	73	

3 S L G L	7	8	9	10	13	14	15	16	17	18	19	20	L G L 3 S
DMX	44	45	46	47	50	51	52	53	54	55	56	57	

2 S	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	2 S
DMX	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	

1 S	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	1 S
DMX	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	

1 B	1	2	3	4	1 B	2 B L G L	3	4	5	6	2 B L G L
DMX	2	3	4	5		DMX	40	41	42	43	

L G L	1	2	11	12	21	22	31	32	L G L	R G L	1	2	3	4	R G L
DMX	38	39	48	49	58	59	68	69		DMX	88	89	90	91	

PAGE 2 2

FC 下

	13	14	15	16
DMX	110	111	112	113
	9	10	11	12
DMX	106	107	108	109
	5	6	7	8
DMX	102	103	104	105
	1	2	3	4
DMX	98	99	100	101

FC 上

	29	30	31	32
DMX	126	127	128	129
	25	26	27	28
DMX	122	123	124	125
	21	22	23	24
DMX	118	119	120	121
	17	18	19	20
DMX	114	115	116	117

非常灯 EXIT 1 客電

DMX	512	1
-----	-----	---

1 FR 下

	1	2	3	4
DMX	130	131	132	133

CP / L G L

	1	2	3	4
DMX	/ 47	/ 48	/ 49	/ 50
DMX	84	85	86	87

1 FR 上

	1	2	3	4
DMX	136	137	138	139

1 FR 下 / L G L

	5	6
DMX	/ 41	/ 42
DMX	78	79

C L

	1	2	3	4	5	6	7	8
DMX	142	143	144	145	146	147	148	149

1 FR 上 / R G L

	5	6
DMX	/ 5	/ 6
DMX	92	93

2 FR 下

	1	2
DMX	134	135

P. Sus / L G L

	13	14	15	16
DMX	/ 43	/ 44	/ 45	/ 46
DMX	80	81	82	83

P. Sus / R G L

	9	10	11	12
DMX	/ 7	/ 8	/ 9	/ 10
DMX	94	95	96	97

2 FR 上

	1	2
DMX	140	141