

DMX-1	負荷名称	備考	DMX-1	負荷名称	備考	DMX-1	負荷名称	備考	DMX-1	負荷名称	備考	DMX-1	負荷名称	備考	DMX-1	負荷名称	備考
1	1BL-1	1BL#W(作業灯強制)	31	2S-11		61	LGL-25	4S-25	91	1FR下-2		HB 121	CL-16 (Psus) 切替 LGL-49		151	FC上-30	LH使用(リアから)
2	1BL-2	1BL#73	32	2S-12		62	LGL-26	4S-26	92	1FR下-3		122	FC下-1		152	FC上-31	LH使用(リアから)
3	1BL-3	1BL#W	33	2S-13		63	LGL-27	4S-27	93	1FR下-4		123	FC下-2		153	FC上-32	LH使用(リアから)
4	1BL-4	1BL#78	34	2S-14		64	LGL-28	4S-28	94	1FR下-5		124	FC下-3		154		
HB 5	1S-1		35	2S-15		65	LGL-29	4S-29	HB 95	1FR下-6	切替 LGL-48	125	FC下-4		155		
6	1S-2		36	2S-16		66	LGL-30	4S-30	96	2FR下-1		126	FC下-5		156		
7	1S-3		37	LGL-1	下手袖明り	67	LGL-31		97	2FR下-2		127	FC下-6		157		
8	1S-4		38	LGL-2		68	LGL-32		98	1FR上-1		128	FC下-7		158		
9	1S-5		39	LGL-3	2BL#W(作業灯)	69	LGL-33	4S-33	99	1FR上-2		129	FC下-8		159		
10	1S-6		40	LGL-4	2BL#73	70	LGL-34	4S-34	100	1FR上-3		130	FC下-9		160	誘導灯	
11	1S-7		41	LGL-5	2BL#W	71	LGL-35	4S-35	101	1FR上-4		131	FC下-10		161	客電LED 1 列目-1	
12	1S-8		42	LGL-6	2BL#78	72	LGL-36	4S-36	102	1FR上-5		132	FC下-11		162	客電LED 1 列目-2	
13	1S-9		HB 43	LGL-7	3S-7	73	LGL-37	UH #71	HB 103	1FR上-6	切替 RGL-6	133	FC下-12		163	客電LED 1 列目-3	
14	1S-10		44	LGL-8	3S-8	74	LGL-38	UH #73	104	2FR上-1		134	FC下-13	LH使用(前から)	164	客電LED 1 列目-4	
15	1S-11		45	LGL-9	3S-9	75	LGL-39	UH #63	105	2FR上-2		135	FC下-14	LH使用	165	客電LED 2 列目-1	
16	1S-12		46	LGL-10	3S-10	76	LGL-40	UH #22	106	CL-1		136	FC下-15	LH使用	166	客電LED 2 列目-2	
17	1S-13		47	LGL-11		77	LGL-41		107	CL-2		137	FC下-16	LH使用	167	客電LED 2 列目-3	
18	1S-14		48	LGL-12		78	LGL-42		108	CL-3		138	FC上-17		168	客電LED 2 列目-4	
19	1S-15		49	LGL-13	3S-13	79	LGL-43		109	CL-4		139	FC上-18		169	客電LED 3 列目-1	
20	1S-16		50	LGL-14	3S-14	80	LGL-44		110	CL-5		140	FC上-19		170	客電LED 3 列目-2	
HB 21	2S-1		51	LGL-15	3S-15	81	LGL-45		111	CL-6		141	FC上-20		171	客電LED 3 列目-3	
22	2S-2		52	LGL-16	3S-16	82	LGL-46		112	CL-7		142	FC上-21		172	客電LED 3 列目-4	
23	2S-3		53	LGL-17	3S-17	83	RGL-1	上手袖明り	113	CL-8		143	FC上-22		173	客電LED 4 列目-1	
24	2S-4		54	LGL-18	3S-18	84	RGL-2		114	CL-9 (Psus) 切替 RGL-7		144	FC上-23		174	客電LED 4 列目-2	
25	2S-5		55	LGL-19	3S-19	85	RGL-3		115	CL-10 (Psus) 切替 RGL-8		145	FC上-24		175	客電LED 4 列目-3	
26	2S-6		56	LGL-20	3S-20	86	RGL-4		116	CL-11 (Psus) 切替 RGL-9		146	FC上-25		176	客電LED 4 列目-4	
27	2S-7		57	LGL-21		87	CP-1	調整室	117	CL-12 (Psus) 切替 RGL-10		147	FC上-26		177	客電LED 5 列目-1	
28	2S-8		58	LGL-22		88	CP-2切替 LGL-47		118	CL-13 (Psus)		148	FC上-27		178	客電LED 5 列目-2	
29	2S-9		HB 59	LGL-23	4S-23	89	CP-3切替 RGL-5		119	CL-14 (Psus)		149	FC上-28		179	客電LED 5 列目-3	
30	2S-10		60	LGL-24	4S-24	90	1FR下-1		120	CL-15 (Psus)		150	FC上-29	LH使用(リアから)	180	客電LED 5 列目-4	

### 六行会ホール DMXアドレス対応表

常設色	#71	#73	#63	#22
UH	37	38	39	40
/LGL	73	74	75	76

←回路番号  
←DMXアドレス

HB = 調光/直の切り替え可

4Sus	23	24	25	26
/LGL	59	60	61	62

HB

4Sus	27	28	29	30
/LGL	63	64	65	66

4Sus	33	34	35	36
/LGL	69	70	71	72

3Sus	7	8	9	10
/LGL	43	44	45	46

HB

3Sus	13	14	15	16
/LGL	49	50	51	52

3Sus	17	18	19	20
/LGL	53	54	55	56

2Sus	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	2Sus
HB	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	

1Sus	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	1Sus
HB	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	

作業灯	#73	#W	#78	
1B	1	2	3	4
	1	2	3	4

作業灯	#73	#W	#78	
2B	3	4	5	6
/LGL	39	40	41	42

袖明上手				
RGL	1	2	3	4
	83	84	85	86

袖明下手																
LGL	1	2	11	12	21	22	31	32	41	42	43	44	45	46	LGL	
	37	38	47	48	57	58	67	68	77	78	79	80	81	82		

客電のアドレス変更になりました。2024年8月～

FC下	13	14	15	16
	134	135	136	137
	9	10	11	12
	130	131	132	133
	5	6	7	8
	126	127	128	129
	1	2	3	4
	122	123	124	125

客電	1	2	3	4
1	161	162	163	164
2	165	166	167	168
3	169	170	171	172
4	173	174	175	176
5	177	178	179	180

誘導灯	29	30	31	32
EXIT	150	151	152	153
160	25	26	27	28
FC上	146	147	148	149
	21	22	23	24
	142	143	144	145
	17	18	19	20
	138	139	140	141

1FR下	1	2
	90	91
	3	4
	92	93
	5	
	94	
	6	
	95	

LGL [48]  
HB

P.Sus	13	14	15	16	LGL [49]	RGL [7]	RGL [8]	RGL [9]	RGL [10]	P.Sus
	118	119	120	121		9	10	11	12	

HB

1FR上	2	1
	99	98
	4	3
	101	100
	5	
	102	
	6	
	103	

RGL [6]  
HB

2FR下	1	2
	96	97

CP	1	2	3
	87	88	89

客電直 CP-4直 LGL-50直

2FR上	2	1
	105	104

DMX-1 183~512 はフリーです。